


■テレビコンセントプラグHP-7A(付属品)へのつなぎ方


同軸ケーブルは必要最小の長さに切断してご使用ください。

①同軸ケーブルの先端を図のように加工してください。



DXアンテナ株式会社
カスタマーセンター TEL (078) 682-0455

②図のようにケースカバーを開いてください。



ケースカバーのツメを外側にはずして開いてください。

③加工した同軸ケーブルを図のように接続してください。




※ケーブルの接続が終わりましたら、もとのようにケースカバーを開けてください。


本 社 / 〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号 TEL (078) 682-0001 (代)
東京支社 / 〒101-0021 東京都千代田区外神田4丁目11番5号 船井ビル TEL (03) 3526-6327 (代)




■使用方法と接栓の防水処理



①自己融着テープを巻き付けます。



②さらにその上にビニルテープを巻き付けます。



■安全上のご注意

- ⚠ 記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。
- ⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。
- ❗ 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

警告

- テレビ受信関連工事には技術と経験が必要です。お買い上げの販売店もしくは工事店にご相談ください。
- ケーブルにはテレビ電波以外に電流が流れることがあります。断線や心線と編組とをショートさせないこと。また、傷つけたり無理な力を加えないこと。火災・感電の原因となります。
- 雷が鳴り出したら、ケーブルには触れないこと。感電の原因となります。



注意

- 接続する接栓は指示されたもの以外は使用しないこと。火災・感電や故障の原因となることがあります。
- 固定の際には、専用のインシュレータやクランプ、ステップルを使用し、自重でケーブルなどが引っ張られないよう正しく取り付けること。断線や火災・感電・故障の原因となることがあります。



品番	BS-CDX-20AB
取説No.	

上記データの作成にあたり、

- ・未管理(古い)データの流用
☐しました ☐していません
- ・内部での文字校正
☐しました ☐していません

担当者

大迫